

1.1 Päänkäsittelylaitteen pikakäyttöohje (tarkemmat ohjeet löytyy päänkäsittelylaitteen ohjeesta.)

1. Varmista, että turvakatkaisija (Kuva 4) on käännettynä 0 - asentoon.
2. Varmista, että suojat ja luukut ovat kiinni.
3. Kytke laite sähköverkkoon.
4. Käännä turvakatkaisija I -asentoon. Laitteessa on nyt virrat päällä.
5. Testaa syöttimen toiminta ohjauspaneelin ohjainsauvasta (Kuva 5) ja aja syötin auki -asentoon pitämällä ohjaussauvaa vasemmalle.
6. Sulje syöttökourun turvaportti vetämällä sen lukituskahvaa ohjauspaneelia kohti (Kuva 6), turvaportti tipahtaa alas.
7. Aukaise syöttökourun kansi.
8. Pudota pää syöttökouruun, sulje ja lukitse kansi.
9. Käynnistä sähkömoottori käynnistys (ON) -napista (Kuva 8).
10. Varmista, että rumpu pyörii oikeaan suuntaan, ohjauspaneelilta katsottuna vastapäivään (Kuva 7). Mikäli rumpu pyörii väärään suuntaan, käännä laitteen pistotulpassa olevaa suunnanvaihtajaa kappaleen 7.5 mukaisesti.
11. Avaa syöttökourun turvaportti ja lukitse se ylä asentoon.
12. Aja syötintä kiinni päin kääntämällä ohjaussauvaa oikealle.
13. Kun pää alkaa osumaan murskarumpuun, sen jälkeen syöttönopeutta säädellään ohjainsauvaa liikuttelemalla lyhyillä liikkeillä korvakuulon mukaan. Syötin pysähtyy automaattisesti, kun se saavuttaa päätyrajan.
14. Tämän jälkeen voidaan päitä murskata ohjeistuksen järjestyksessä 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Sähkömoottoria ei tarvitse sammuttaa päiden murskauksen välissä.
15. Päiden hienontamisen jälkeen laite sammutetaan painamalla moottorin pysäytys (OFF) -nappia (Kuva 8)
16. Päänkäsittelylaite tulee pestä kappaleessa 9 esitetyllä tavalla.

## 1.2 Mahdollisia vaaratilanteita

Näiden vaaratilanteiden huomioiminen ei poista kokonaan onnettomuusriskiä. Tämän vuoksi huolellisuus ja tarkkaavaisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä työn aikana!

1. Käden joutuminen terän alle.
2. Kova melu.
3. Hienontamisessa irtoavien kappaleiden sinkoutuminen kasvoihin, vartaloon tai ympäristöön.
4. Käden tai sormen litistyminen.
5. Vaatteiden tarttuminen.

## 1.3 Huomioitavia seikkoja laitetta käytettäessä

1. Pääkäsittelylaitteen käyttäjä on aina perehdytettävä laitteen käyttöön.
2. Varmista, että pääkäsittelylaite on tasaisella ja tukevalla alustalla. Ankkuroi laite tukevasti paikoilleen tarvittaessa.
3. Laitteella ei saa käsitellä mitään muuta kuin mihin se on tarkoitettu eli poron päitä.
4. Varmista aina kaikkien suojiin kiinnitys.
5. Älä käytä pääkäsittelylaitetta paikoissa, joissa turvallisuusriski on huomattava.
6. Mikäli pääkäsittelylaite ei toimi oikein, on se poistettava käytöstä, kunnes vika on korjattu.
7. Käyttäjän on laitteen käytön aikana seurattava laitteen toimintaa ja ympäristöä.
8. Liikkuviin osiin, suojiin tai terään koskeminen käytön aikana on ehdottomasti kielletty.
9. Laitetta ei saa käyttää hitsausalustana, polttoleikkausalustana tai muuna sellaisena työalustana, johon sitä ei ole tarkoitettu.
10. Varmista, että laitteen lähistöllä ei ole muita henkilöitä käytön aikana.
11. Älä poista mitään laitteen turvallisuuteen vaikuttavia osia.
12. Käytä aina suojalaseja, kuulonsuojaimia ja asianmukaista suojavaatetusta.

Perehdy liitteissä 1 ja 2 esitettyihin riskikartoitukseen ja koneen käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan.